

budgetcam.



cameraverhuur

QUICK GUIDE


MODEL:
Sennheiser AVX-MKE2
zenderset



SPECIFICATIES:

Aansluitingen	XLR	
Frequentie	Automatische frequentiekeuze.	Geschikt voor de in Nederland vrij te gebruiken DECT frequenties: 1880-1900 MHz.
Microfoon	Sennheiser MKE2 Lavalier	
Batterij duur	Receiver (BA20) Transmitter (BA30)	240 min 780 min
Power		Als er in zowel de receiver als de transmitter accu's zitten kun je bij beide op het power knopje (4) drukken om ze aan te zetten.
Pairen		Om het setje te pairen dienen zowel de receiver als de transmitter voorzien te zijn van accu's en aan te staan. Druk hierna eerst een paar seconde op de [Pair] knop van de receiver en daarna een paar seconde op de [Pair] knop van de transmitter.

Geluidsniveau



Om het output volume van de set in te stellen gebruik je de receiver.

Druk op de [AF Out] knop om van verschillende output niveau's te wisselen.

Mute functie



Als de transmitter op Mute staat dien je de Mute switcher (3) aan de bovenkant van de transmitter (waar de microfoon in gaat) uit te zetten.