

# LENS ADAPTERS CHEAT SHEET

Versie 2. Jan. 2016



| Metabones                                | van ...<br>body | naar ...<br>lens | functies                                                                    | vergroting                                                | fullframe | bedoeld voor...                                | opmerkingen                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEX - Canon EF speedbooster</b>       | Sony E          | Canon EF         | elektronische diafragma, AF<br>(AF niet bij alle lenzen, zie specificaties) | 0.71x<br>(fullframe<br>beeldhoek op<br>aps-c<br>sensoren) | nee       | FS7, FS5, FS700, FS100                         | Verhoogt lichtopbrengst van<br>de lens met 1 stop.<br><br>Niet geschikt voor Sony A7s,<br>A7S II, A7RII.       |
| <b>Canon EF to E mount</b>               | Sony E          | Canon EF         | elektronische diafragma, AF<br>(AF niet bij alle lenzen, zie specificaties) | -                                                         | nee       | FS7, FS5, FS700, FS100                         | Niet geschikt voor Sony A7s,<br>A7S II, A7RII.                                                                 |
| <b>V4 Canon EF to E mount</b>            | Sony E          | Canon EF         | elektronische diafragma, AF<br>(AF niet bij alle lenzen, zie specificaties) | -                                                         | ja        | A7s II, A7r II, FS7, FS5,<br>FS700, FS100      | Niet gebruiken met de<br>originele Sony A7s!                                                                   |
| <b>Commlite NEX to EF</b>                | Sony E          | Canon EF         | elektronische diafragma, AF                                                 | -                                                         | ja        | A7s, A7s II, A7r II, FS7, FS5,<br>FS700, FS100 | Geschikt voor de originele<br>Sony A7s! (En tevens ook<br>elke andere Sony E mount<br>camera!)                 |
| <b>Nikon G to Sony NEX</b>               | Sony E          | Nikon G          | handmatige diafragma ring<br>op de Metabones                                | -                                                         | ja        | A7s, A7s II, A7r II, FS7, FS5,<br>FS700, FS100 | Geen autofocus en geen<br>elektronische diafragma.                                                             |
| <b>Micro 4/3 - Canon EF speedbooster</b> | Micro 4/3       | Canon EF         | elektronische diafragma                                                     | 0.71x                                                     | nee       | GH4                                            | Geen autofocus! Niet geschikt<br>voor Blackmagic Pocket!<br>Verhoogt lichtopbrengst van<br>de lens met 1 stop. |
| <b>BM Pocket - Canon EF Speedbooster</b> | Micro 4/3       | Canon EF         | elektronische diafragma                                                     | 0.71x                                                     | nee       | Blackmagic Pocket                              | Geen autofocus! Verhoogt<br>diafragma met 1 stop.                                                              |
| <b>Micro 4/3 - Nikon G Speedbooster</b>  | Micro 4/3       | Nikon G          | handmatige diafragma ring<br>op de Metabones                                | 0.71x                                                     | nee       | GH4, Blackmagic Pocket                         | Geen autofocus en geen<br>elektronische diafragma.<br>Verhoogt lichtopbrengst van<br>de lens met 1 stop.       |